
Лабораторна робота №1 з ФОКЕ

ІПС-11, ФКНК


Тесленко Назар

Лабораторна робота №1

1. Повторіть усі описані вище операції із перевірки виконання закону Ома.




2. Змініть опір резистора R1, збільшивши його удвічі. Знову повторіть усі описані вище операції для закону Ома. Порівняйте результати з попередніми.



Змінивши опір резистора від 1кОМ до 2кОМ, можна бачити, що за формулою $I=\frac{U}{R}$ сила струму (I) зменшується вдвічі, а напруга (U) збільшується вдвічі.

3. Обчисліть сили струмів через опори резисторів R1 та R2 у схемі (рис.18). Проведіть моделювання для схеми (рис.19) і порівняйте результати обчислень та моделювання.



Через два резистора, по 1кОМ кожен, сили струмів(І) дорівнюють по 12 mA кожен.

4. Проведіть DC Sweep - моделювання з виведенням графіків для струмів через джерело та усі елементи (рис.20). Перевірте виконання закону Кірхгофа для вузла 1.

Провівши DC Sweep – моделювання ми маємо графіки для струмів та їх показники у µ:

Cursor			×
	I(R3)	I(R4)	I(V1)
x1	200.5731m	200.5731m	200.5731m
·y1	200.5731µ	200.5731μ	-401.1818µ
x2	300.8596m 300.8596u	300.8596m 300.8596u	300.8596m -601.7727u
y2 dx	100.2865m	100.2865m	100.2865m
dy	1 <u>00</u> .2865μ	100.2865µ	-200.5909µ


$$I(R3) = 300.859 \mu$$

$$I(R4) = 300.859 \mu$$

$$I(R3)+I(R4)=>I(V1)$$

 $I(V1) = -601.772 \mu$ ("-" може бути обумовлений похибками симуляції)


Або ж можемо перевірити іншим способом, використовуючи додатковий амперметр:



Сума вихідних струмів дорівнює сумі вхідних струмів

• 12,001mA+12,001mA=24,002mA

Цим ми перевіряємо та доводимо виконання закону Кірхгофа. 5. Обчисліть струм через резистор R1 та напругу на ньому у схемі (рис. 21). Додайте до цієї схеми мультиметр у режимі амперметра для вимірювання струму через резистор R1, проведіть моделювання схеми та порівняйте результати обчислень та моделювання. Перевірте виконання закону Кірхгофа для вузла 1.



Обчислили струм і напругу:

I=U/R=2*10^3 /10^3=2A; U=R*I=1000*2=2kV


Значення на приладах:

Амперметр: 2A Вольтметр:2kV

Результати обчислень=результатам приладів

<u>За законом Кірхгофа:</u> I(I2)+I(I3)= I(R5), що і справджується - 1A+1A=2A;

6. Обчисліть струм через усі елементи, а також напруги на резисторах R1 та R2 у схемі (рис. 22). Додайте до цієї схеми мультиметри у режимі вольтметра для вимірювання напруг на усіх елементах. Проведіть моделювання схеми та порівняйте результати обчислень та моделювання. Перевірте виконання закону Кірхгофа для контура.



Показники з приладів:

U3=12V

U4=2V

R6=R7=1kOm

Обчислення:

Ураховуючи полярність у колі,

U=12V-2V=10V;

R=R1+R2=2kOm (послідовне

з'єднання);

 $I=U/R \Rightarrow 10V/2kOm=5mA$.

U(R1) = U(R2) = 5V

Покажчики на приладах і обчислення співпадають.


Доведемо закон Кірхгофа:

Закон Кірхгофа для контура електричного кола стверджує, що сума ЕРС джерел (з урахуванням полярності) у контурі дорівнює сумі падінь напруг в цьому контурі.

В нашому випадку :E=I*R1+I*R2 => E=U1+U2=U (обов'язково враховуємо полярність)

У результаті: U=U1+U2 => (12-2)=5 +5 (Стверджується)

7. Повторіть пп. 3-4, збільшивши вдвічі опір резистора R2.



Збільшивши опір R4=2kOm

Обчислити струми через опори резисторів R3 I R4:

I(R3)=12/1*10^3=12mA

I(R4)=12/2*10^3=6mA

Показники на амперметрах:

I(R3)=12mA; I(R4)=6mA


Показники і обчислення співпадають.

<u>За законом Кірхгофа</u> маємо отримати, що I(R3)+I(R4)=I(V1) => 12mA+6mA=18mA, що

ми фактично і отримуємо на амперметрі I(V1).

Проаналізувавши графік DC Sweep, можемо також впевнитись в тому, що I(R3)+I(R4)=I(V1).

8. Повторіть п. 5, зменшивши струм джерела І2 вдвічі.



Обчислили струм і напругу:

I=U/R=1,5*10^3 /10^3=1,5A;

U=R*I=10^3*1,5=1,5kV

Значення на приладах:


Амперметр: 1,5A Вольтметр:1,5kV

Результати обчислень=результатам приладів

<u>За законом Кірхгофа:</u> I(I2)+I(I3)= I(R5), що і

справджується - 1А+0,5А=1,5А;

9. Повторіть п. 6, змінивши ЕРС обох джерел та опори обох резисторів до деяких (довільних, але відмінних від початкових не більш ніж у 10 разів) інших значень.



Показники з приладів:

U3=20V

U4=8V

R6=R7=1,5kOm

Обчислення:

Ураховуючи полярність у колі,

U=20V-8V=12V;

R=R1+R2=3kOm (послідовне з'єднання);

 $I=U/R \Rightarrow 12V/3kOm=4mA$.

U(R1) = U(R2) = 6V

Покажчики на приладах і обчислення співпадають.

Доведемо закон Кірхгофа:

Закон Кірхгофа для контура електричного кола стверджує, що сума ЕРС джерел (з урахуванням полярності) у контурі дорівнює сумі падінь напруг в цьому контурі.

В нашому випадку :E=I*R1+I*R2 => E=U1+U2=U (обов'язково враховуємо полярність)

У результаті: U=U1+U2 => (20-8) =6+6 (Стверджується)

10. Зробіть висновки щодо отриманих у роботі результатів.

Під час виконання лабораторної роботи ми перевірили та довели справедливість **закону Ома**, що формулюється: **U=I·R**.

Також ми вивчили два закони Кірхгофа:

- 1. **Перший закон Кірхгофа**, або закон струмів, стверджує, що в кожному вузлі електричної мережі сума вхідних струмів дорівнює сумі вихідних струмів. Це формулюється так:
 - ∑/входу=∑/виходу

Ми перевірили виконання цього закону під час DC Sweep - моделювання, а також під час розрахунків для конкретних схем.

- 2. **Другий закон Кірхгофа**, або закон петель, стверджує, що сума напруг в кожному замкненому контурі електричної мережі дорівнює нулю. Це формулюється так:
 - **∑Vпетлі=0** (⇔В нашому випадку :E=I*R1+I*R2 => E=U1+U2=U)

Ми також перевірили виконання цього закону під час DC Sweep - моделювання та обчислень для різних схем.

В ході проведених експериментів та перевірок нам вдалося збагатити наше розуміння основних концепцій електричних ланцюгів і переконатися у їх справедливості у різноманітних практичних діях та теоретичних формулювань.